

**Ruffad båt under 12 meter**

Plats för besiktning
Fartyget är vid besiktningstillfället <input type="checkbox"/> Torrsatt <input type="checkbox"/> I sjön

Motor

Motor	Motornr
Effekt	Drifttid

Radiotelefon

Typ	VHF
-----	-----

Bedömning— ej lämplig **U** underkänd **G** godkänd

1	Skrov utvändigt under vattenlinjen	
2	Roder och styrinrättning	
3	Propellerarrangemang*	
4	Axelbärare	
5	Centerbordsarrangemang	
6	Kölsvin	
7	Ballastköl	
8	Kölbultar	
9	Bordgenomföringar med ventiler	
10	Skrov utvändigt över vattenlinjen	
11	Skrov invändigt	
12	Spant	
13	Sittbrunn: självlänsande*	
14	Däck utvändigt	
15	Däck invändigt	
16	Däcksvängare balkar och karvar*	
17	Röstjärn	
18	Inredning*	
19	Länssystem	
20	Framdrivningsmaskineri	
21	Avgassystem	
22	Vattenlås på avgasrör/slang	
23	Bränslesystem	
24	Batterier	
25	Batteriventilation	
26	Säkringar	
27	Kablar och armatur	
28	Övrig elutrustning	
29	Kompass*	
30	Pejlkompass	
31	Rundradio	
32	Uppdaterad båtpärm*	
33	Nautiska publikationer	
34	Sjökort	
35	Passare och transportör	
36	Handbloss och fallskärmsljus	
3	Förbandslåda	
38	Ficklampa	
39	Mistlur	
40	Flytvästar, typ och antal*	
41	Livflotte, typ och antal	



42	Livbojar, typ och antal	
43	Radarreflektor	
44	Hansalina	
45	Brandsläckare, typ och antal	
46	Kök, typ och antal	
47	Ankare, typ och antal	
48	Ankarlina med förlöpare/kätting	
49	Förtöjningsgods*	
50	Master	
51	Stag, vant och löpande rigg	
52	Knapar, betingar och halgatt	
53	Gasolinstallation	
54	Gasolrör	
55	Dränering av gasolflaska	
56	Färskvattensystem	
57	Värmare, typ:	
58	Stabilitet och fribord	

Punkt 3

Är det axel, inu-drev, utombordare eller vinkeldrev (S-drev).

Punkt 13

Om självlänsande ska självlänsarna ha lättåtkomliga ventiler.

Punkt 16

Balkar (däcksbalkar) går tvärskepps, vägare (däcksvägare) längskepps och karvel är knutpunkten som förbinder balkar och vägare vid en öppning i däck, t ex sittbrunn eller uttag för ruffsidan.

Punkt 18

Här kontrollerar man att inredningen är hel och sitter fast. Inga lösa lejdare eller kojor som brakar ihop

Punkt 29

På ordinarie förtöjningsplats ska kompassen visa rätt kurs och reagera lätt om du lägger ett magnetiskt föremål intill.

Punkt 32

Förvaras ombord, den ska minst innehålla beskrivning av båten och dess utrustning samt en telefonlista till kontaktpersoner i nödsituationer.

Punkt 40

Gäller endast om båten är försedd med egna flytvästar

Punkt 49

Frånsett förtöjningarna på ordinarie förtöjningsplats får inga fasta öglor finnas på förtöjningsgodset.